


Das Zusammensetzen und Auseinandernehmen sollte beim Ersten Mal unter Aufsicht eines Lehrers erfolgen.

1. Setzen Sie den Posaunenzug in das Schallstück ein. Der Posaunenzug sollte sich rechts des Schallstückes befinden und ausreichenden Abstand haben, so dass sich Becher und Zug nicht berühren.

2. Die Schallstückverriegelung muss angezogen werden, um beide Teile zu sichern.

3. Das Mundstück wird mit leichtem Druck in die Mundstückröhre eingesetzt. Es sollte niemals mit Gewalt eingesetzt werden, da sich das Mundstück eventuell leicht verklemmen könnte.




Fetten der Innenzüge

1. Der Außenzug wird vorsichtig abgenommen und zur Seite gelegt.

2. Tragen Sie eine geringe Menge Creme auf den Schuh der Innenzüge auf. (Dieser Teil ist etwas dicker als der Rest) Die Zugcreme darf allerdings nur dünn aufgetragen werden, da sonst die Gleitfähigkeit der Züge beeinträchtigt wird.

3. Mit einer Sprühflasche wird ein feiner Wasserfilm auf die Innenzüge gesprüht.

4. Nachdem der Außenzug wieder angebracht ist, bewegt man ihn hin und her um die Creme gut zu verteilen.



Reinigung des Mundstücks

1. Das Mundstück wird in leichtem Seifenwasser gereinigt.

2. Benutzen Sie eine Mundstückbürste um das Loch des Mundstücks zu reinigen.
3. Spülen und trocknen Sie das Mundstück gründlich.


Fetten des Stimmzuges

1. Der Stimmzug wird abgenommen und sauber gewischt.
2. Eine geringe Menge Stimmzug-Fett wird auf die Innenzug Oberfläche aufgetragen
3. Der Stimmzug wird wieder eingesetzt und einige Male hin und her geschoben, sodaß das Fett gleichmäßig verteilt wird.



Säuberung der Zug-Teile

1. Bereiten Sie in einer ausreichend großen Schüssel lauwarmes Wasser, dass mit einem milden Spülmittel angereichert ist, vor.
2. Zerlegen Sie die Innen- und Außenzüge und legen Sie sie in das Wasser.
3. Säubern Sie die Posaune von innen und außen mit einem biegsamen Reiniger.
4. Die äußere Oberfläche wird mit einem weichen Tuch abgerieben.
5. Nun wird mit lauwarmen Wasser nachgespült.
6. Alle Teile werden mit einem weichen Tuch getrocknet. Um die Züge von innen zu trocknen, umwickelt man eine Posaunenstange mit einem sauberen weichen Tuch.
7. Fetten Sie die Zugteile genauso, wie in dieser Anleitung beschrieben, und setzen Sie die Posaune wieder zusammen.



Ölen des Drehventils (falls vorhanden)

- 1.** Bevor Sie den Zusammenbau beginnen, wird das Schallstück mit dem Becher nach oben gehalten.
- 2.** Einige Tropfen Ventilöl werden in die Zugaufnahme gegen das Drehventil aufgetragen.
- 3.** Aktivieren Sie das Drehventil, um das Öl gleichmäßig auf den Rotor zu verteilen.
- 4.** Einige Tropfen Spindelöl werden auf den Drehfuß aufgetragen. Der Ventildeckel wird abgehoben und einige Tropfen Öl auf des Lager aufgetragen. Der Rotor wird aktiviert und der Ventildeckel wieder aufgesetzt.
- 5.** Einige Tropfen Hebeöl werden auf die Verbindungen des Hebeleinsatzes gegeben. (Achse-Feder)

